


Detail plochej strechy - atika



1. Lepiací tmel WEBER.THERM
2. Tepelná izolácia
3. Sklenená sieťovina - bez prerušenia v styku
4. Štierkový tmel WEBER.THERM ELASTIK
5. Podkladný náter WEBER.PAS PODKLAD UNI
6. Omletka WEBER.PAS
7. Silikonový tmel
8. Oplechovanie atiky
9. Prekrytie atiky