



**6-10** Montáž plastových oken  
Před zateplením je potřebné vyměřit všechny původní okna a dveře, před ich výrobou je potřebné zamerat skútočné rozmery

- ☒ **S2**      Dážďový zvod – demontáž (po zateplení optomne osadí)  
 Bleskozod – po zateplení a predĺžení kolíkov optomne osadí

☐ **S1**      Zateplenie sokla – Tepel izolovaná sokla – styrodur hr. 120 mm

☐ **S2**      Zateplenie stien – Tepel izolovaná stena – ISOVER EPS F 100, hr. 160 mm

☐ **S3**      Zateplenie stien – Polyma stena – minerálna vlna – ISOVER Cima 160, hr. 160 mm

Zdroj požiadaviek	Učebná literatúra
Výhodou	Učebná literatúra
Reči	Kateřský
Príklady	Mesto Trebišov
Stručná	Zateplenie a revitalizácia KASS
Číslo	Trebišov
Číslo	Architektonicko - stavebné riešenie
Číslo	3.n.p. - navrhovaný stáv
Číslo	1:100